



MANUAL DE UTILIZARE
SO Android TV / Google TV

BINE AI VENIT!

CE ESTE ȘI CUM TE AJUTĂ APLICAȚIA iNES Smart?	3
CUM INSTALEZI APLICAȚIA iNES Smart?	4
Instalarea aplicației iNES Smart din Google Play	4
Cum îți configurezi profilul de utilizator?	4
Cum configurezi setările aplicației?	5
CUM UTILIZEZI APLICAȚIA iNES Smart?	8
View Live TV	8
Indisponibilitate canale.....	9
Preferences	10
Channel setup	10
Diagnostic.....	11
Recomandări.....	11
CONTACT	12

Răsfoiește și află cum utilizezi aplicația iNES Smart pe televizorul tău.

CE ESTE ȘI CUM TE AJUTĂ APLICAȚIA iNES Smart?

iNES Smart app este o aplicație pentru dispozitivele cu sisteme de operare Android TV. O poți descărca ușor din Google Play (magazinul de aplicații pentru sistemul de operare Android).

Pentru a accesa Google Play și a descărca aplicația iNES Smart ai nevoie de un cont de e-mail pe platforma Gmail (username@gmail.com).


În cazul în care Smart TV-ul tău NU are sistem de operare Android TV, îți recomandăm să utilizezi un Media Player cu Android TV incorporat.

CUM INSTALEZI APLICATIA iNES Smart?

Instalarea aplicației iNES Smart din Google Play

1

Conectează-te la Google Play cu **adresa** și **parola** de Gmail. Accesează Google Play și caută **aplicația iNES Smart**.



2

Apasă **SEARCH** și instalează aplicația. Selectează aplicația și apasă butonul **INSTALL**.



Cum îți configurezi profilul de utilizator?

Pentru a configura **aplicația iNES Smart** sunt necesare datele de acces pe care le vei primi pe adresa de e-mail furnizată la semnarea contractului pentru servicii iNES. E-mail-ul va fi generat de la adresa ines-smart@ines.ro și va avea subiectul: „Bine ai venit la iNES Smart!”.

În cazul în care, din diverse motive, ai nevoie de **RESETAREA PAROLEI** de acces la aplicație, vei primi o nouă parolă pe e-mail printr-un mesaj ca acesta:

Bine ai venit User,

Pentru a utiliza iNES Smart, datele tale de acces sunt:
Utilizator: user_manual
Parola: 95906115

Îți mulțumim că ai ales iNES Smart!
Echipa iNES

Salut User,

Parola ta pentru iNES Smart a fost resetata:
Utilizator: user_manual
Parola: 55319429


Îți mulțumim că ai ales iNES Smart!
Echipa iNES

CUM INSTALEZI APLICATIA iNES Smart?

Cum configurezi setările aplicației?


1

Accesează aplicația și apasă **CONTINUE**.




2

Completează User-ul și Parola primite pe e-mail și apasă butonul **LOGIN**.




3

TE-AI LOGAT în aplicație.



4

Alege modul de vizionare a canalelor din **VIEW LIVE ACTION**.



CUM INSTALEZI APLICATIA iNES Smart?

5

Aplicația oferă posibilitatea de a alege modul preferat de vizionare:


ANDROID TV INTEGRATION

Alege această versiune dacă dorești să vizionezi canalele direct din sistemul de operare Android TV de pe televizor.

MATRIX INTEGRATION


Alege această versiune personalizată de iNES dacă dorești să vizionezi canalele grupate pe categorii de programe.

Poți schimba oricând modul de vizionare din secțiunea PREFERENCES.



6


Pentru conectarea la un sistem audio extern, apasă butonul YES în opțiunea AUDIO PASSTHROUGH. În caz contrar, apasă butonul NO.



7


Funcția NOTIFY VIDEO RESOLUTION oferă date despre rezoluția canalului tv și viteza de download, fiind utilă doar pentru soluționarea problemelor tehnice (debug).

Îți recomandăm să NU activezi această funcție la configurarea inițială.



8




Funcția BANDWIDTH/QUALITY LIMIT permite alegerea lărgimii de bandă utilizată pentru vizionarea canalelor.



CUM INSTALEZI APLICATIA iNES Smart?

9



Cu funcția **BANDWIDTH/QUALITY LIMIT** poți alege una dintre cele **patru opțiuni**.



10

Pentru a salva toate setările configurate până acum și **pentru a limita accesul neautorizat**, alege opțiunea **SETTINGS PASSWORD** și introdu o parolă.


Dacă nu dorești securizarea setărilor, treci la următoarea opțiune folosind **săgeata DOWN**.




CUM UTILIZEZI APLICATIA iNES Smart?

11

Opțiunea **Android OS setup** îți permite să modifici setări legate de sistemul de operare Android (upgrade, reboot, modificare parametri de conexiune wireless etc).



Închideți din setări și treceți la următorul pas apăsând **butonul EXIT**.



View Live TV

1

Opțiunea **VIEW LIVE TV** îți permite vizionarea canalelor și navigarea în grila de programe.



În cazul în care Smart TV-ul tău **nu are sistem de operare Android TV** și utilizezi un **Media Player cu Android TV încorporat**, pentru a avea acces la secțiunea Live TV, **este necesar să instalezi aplicația Live Channels din App Store**.




CUM UTILIZEZI APLICATIA iNES Smart?

Indisponibilitate canale TV

În cazul în care un canal nu este disponibil, pe ecranul TV va apărea unul dintre mesajele:

EMISIUNE RESTRICȚIONATĂ

- ▶ mesaj afișat când lipsesc drepturile de difuzare pentru o emisiune.



Acest program este indisponibil
din cauza limitărilor licenței de distribuție.

This program is unavailable
due to the limitations of the distribution license.

PROBLEMĂ TEHNICĂ

- ▶ mesaj afișat în situația în care unul sau mai multe canale nu funcționează din motive tehnice.



Momentan acest canal este indisponibil
din considerente tehnice.

This channel is currently unavailable
for technical reasons.

GEOBLOCARE

- ▶ mesaj afișat în situația în care unul sau mai multe canale nu sunt disponibile în zona geografică respectivă sau nu au drept de difuzare într-o altă rețea.



Acest canal nu este disponibil
în zona dumneavoastră geografică.

This channel is not available
in your geographic area.

CUM UTILIZEZI APLICATIA iNES Smart?

Preferences

Secțiunea îți permite **reconfigurarea** setărilor inițiale.



Channel setup

Secțiunea îți permite descărcarea **Grilei de canale** și a **Ghidului Interactiv de Programe (EPG)** actualizate. Pentru a rula acest proces, asigură-te că dispozitivul tău este pornit și conectat la internet.



Diagnostic

Secțiunea oferă **date tehnice privind:**

- Conexiunea cu serverele de conținut;
- Data ultimei sincronizări a Ghidului Interactiv de Programe (EPG);
- ID-ul dispozitivului.



CUM UTILIZEZI APLICATIA iNES Smart?

Diagnostic

ATENȚIE: Îți recomandăm să NU apeși butonul **RESET APPLICATION STATE** pentru a nu pierde toate setările configurate anterior.



Recomandări

Pentru categoria de canale "Adult", este necesar să soliciți accesul la departamentul Suport, prin e-mail la suport@ines.ro. Îți recomandăm să activezi funcția **CONTROL PARENTAL** urmând pașii specifici dispozitivului folosit.*

*iNES nu își asumă responsabilitatea pentru setarea accesului/restricționarea canalelor Adult pe dispozitivul clientului.

CONTACT

Pentru orice dificultate în configurarea sau
utilizarea aplicației iNES Smart ne poți
contacta oricând (24/7):

Tel: 031 620 20 20

E-mail: suport@ines.ro